B-5RC 2.4GHz Wireless System
for Guitar/Bass 2.4GHZ无线系统

FCC ID:2AOAA-B-5RC

© 2019 Cherub Technology-All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission of Cherub Technology.

www.nuxefx.com Made in China

NUX

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación no deseada.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.

-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

-Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de entre 20 cm y el radiador de su cuerpo: Use solo la antena suministrada.

El símbolo del rayo dentro de un triángulo significa "¡Precaución eléctrica!" Indica la presencia de información sobre el voltaje de funcionamiento y los posibles riesgos de una descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo significa "Precaución!"
Lea la información junto a todas las señales de precaución.

Resumen del sistema

El sistema de guitarra inalámbrica NUX B-5RC cuenta con configuración automática, frecuencia de transmisión libre de interferencias de 2.4 GHz y transmisión de audio de alta calidad de 24 bits a 44.1 kHz. La latencia de la señal es súper baja y menos de 5 ms. El rango de operación es de alrededor de 15 metros y 45 pies). Es un diseño súper ligero, inalámbrico y compacto que se adapta a todo tipo de guitarra eléctrica, guitarra eléctrica acústica, bajo y ukelele.

*Probado en 25 variedades de diferentes instrumentos, tipos de cuerpo y marcas.

El sistema de combinación fácil de usar hace que sea más fácil de usar, solo encienda ambas unidades inalámbricas y se emparejará en un par de segundos. Cada conjunto inalámbrico tiene un algoritmo de emparejamiento único, se detecta automáticamente entre sí y configura sus propias ID. La señal nunca interfiere con ninguna otra conexión inalámbrica, incluida la señal WIFI *

*Recomendado: manténgase a 2 metros (6 pies) del enrutador WIFI para obtener el mejor rendimiento.

NUX B-5RC viene con la caja de alimentación para mantener la unidad inalámbrica cargada. Cuando la caja de alimentación está completamente cargada, puede recargar la batería de la unidad inalámbrica 2-3 veces.



Como operar

-Presione y mantenga presionado el botón de encendido para encender el transmisor y el receptor.

-Antes de que se empareje automáticamente, puede ver el estado de la batería,Si el.

- Parpadea en VERDE - Bien cargado (100% ~ 75%).
- Parpadea AMARILLO -Batería mediana (75% ~ 50%).
- Parpadea en ROJO - Batería baja (50% -25%).
- ROJO parpadeante 10 veces: batería baja (<25%), apague automáticamente para proteger la vida útil de la batería.



∗Regularmente, el B-5RC podría funcionar alrededor de 3.5 horas desde la carga completa a la batería baja.battery.

-Después de 2 segundos, se emparejará automáticamente y el LED del triángulo receptor parpadeará en VERDE.

∗(B-5RC detectará el mejor canal en la banda de frecuencia de 2.4GHz, si el transmisor y el receptor se emparejan, ambos mostrarán VERDE. Si el receptor no recibe señal, el LED del receptor parpadeará en ROJO. Dado que el receptor recibe la señal , se mostrará VERDE).



Como operar

-Conecte el transmisor a la salida de su instrumento y conecte el receptor a la unidad a la que desea enviar la señal (amplificador, pedal, interfaz de audio o mezclador, etc.)



Apague la unidad (tanto el transmisor como el receptor) y vuelva a colocarlos en la caja de alimentación cada vez que la use. Si la batería de la unidad se está agotando, puede presionar el botón de encendido en la caja de encendido para activar su función de carga. Una vez que la unidad está completamente cargada, la función de carga se apagará automáticamente. Recuerde recargar la caja de alimentación una vez que haya notado que solo hay 1 luz indicadora encendida (indicador de baja capacidad).



Cargar

Carga con la caja de poder.

Como operar

AVISO: para recargar la caja de alimentación, asegúrese de que su adaptador de alimentación tenga una potencia de salida de 5V y 1A (o superior).

-Puede cargar las unidades inalámbricas directamente utilizando el cable USB micro-B (incluido)



AVISO: ID MATCH-B-5RC ya establece ID coincidente antes del envío, pero si desea utilizar un transmisor o receptor diferente para emparejarse, siga los pasos para restablecer la coincidencia de ID. Apague los dispositivos, mantenga presionado el botón de encendido del transmisor y el receptor durante más de 5 segundos, luego ingresará al estado de coincidencia de ID.
Como el receptor parpadea de ROJO a VERDE, finaliza el ID Match.

Introducción a la función

Función de silencio

-Mientras B-5RC funciona, presione el botón de encendido del transmisor una vez, entrará en MUTE, luego el transmisor y el receptor mostrarán ROJO.
-Presione el botón de encendido del transmisor nuevamente, volverá al estado de trabajo. El transmisor y el receptor mostrarán VERDE.



Función de tono de cable

Mientras B-5RC funciona, presione el botón de encendido del receptor, el receptor ingresará al modo Cabletone. (El indicador LED del receptor se volverá "Naranja"). Simula un efecto de condensador de cable de 21 pies (6,4 metros) de longitud. (El modo predeterminado es "Regular", si necesita Cabletone, opere el proceso manualmente).

Precisión de audio



Barrida	Rastro	Color	Estilo de Línea	Grosor	Datos	Eje	Comentario
3	1	Verde	Solido	3	AnLr.Amp	Left	Regular
4	1	Magnents	Solido	3	AnLr.Amp	Left	Tono de Cable

Función de apagado automático

Si no hay señal hasta 10 minutos, B-5RC se apagará automáticamente para Ahorre energía de la batería.

NOTA: Mientras carga con un puerto USB, B-5RC dejará de funcionar, e ira a cargar la batería. El LED muestra ROJO como cargando, mientras está lleno el LED ROJO se apagará.

Especificaciones

-Frecuencia de funcionamiento de -2.4 GHz
-24 bits 44.1 kHz de calidad de audio
-Transmisión de señal de baja latencia, menos de <5 ms
-Respuesta de frecuencia 20Hz - 20kHz
- THD + ruido <0.05% 1kHz @ -10dbFS
-Modo de reposo automático
- Transmisor y receptor: 3.7V / 500 mAh
- Duración de la batería 3.5 horas (aprox.)
-Caja de potencia: 4000 mAh
-Ambas unidades inalámbricas se pueden cargar más de 3 veces
- Dimensiones: 107 (L) x25 (W) x26 (H) mm
- Peso: 68 g

*Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso.